

Guia Uso Rápido

Centrais Paradox Linha Espirit

Teclado de Operação 636



VEJA

As teclas numéricas mostram o estado da zona associada.

Se a tecla estiver apagada, a zona cujo número a tecla representa está protegida, caso contrário, se a tecla estiver acesa constante, significa que a zona está desprotegida, ou seja, algum sensor desta zona está detectando anormalidade - portas ou janelas abertas ou presença de alguém no local.

Se a tecla estiver piscando indica que houve alarme nesta zona.

OUÇA

No teclado, ao digitar, a tecla irá acender e emitirá um bip indicando o reconhecimento da ação. Ao término de uma operação completa, haverá bips indicando operação aceita ou rejeitada.

Bip de confirmação: Seqüência de bips intermitentes

Quando uma operação completa foi executada com sucesso.

Bip de rejeição: Bip longo e contínuo

Quando uma operação foi incorreta ou uma mudança de estado não foi aceita.

ARMAR/DESARMAR O SISTEMA DE ALARME

ARMAR TOTAL DIGITE: [CP]

Todas as portas e janelas com sensores devem estar fechadas e não haver nenhuma presença nas áreas protegidas por sensores de presença.

Nesta situação, tudo fechado, a luz verde do teclado **[Pronto]** ficará acesa indicando pronto para armar.

Com a luz **[Pronto]** acesa digitar o **[CP]**.

Se a operação for aceita será emitido um bip de confirmação seguido da luz vermelha **[Armado]** piscando e o teclado emitindo bips enquanto durar o **tempo de saída**.

Durante os últimos dez segundos os bips serão mais rápidos.

O **tempo de saída** deverá ser programado conforme a necessidade dos usuários e do local.

Se a operação não for aceita, bip contínuo, digitar **[CLEAR]** e executar novamente o procedimento.

ARMAR PARCIAL OU FICAR DIGITE: [STAY]+[CP]

Armar Parcial ou Ficar permite ativar o **Sistema de Alarme** deixando automaticamente algumas zonas desligadas.

Este modo é normalmente utilizado quando o usuário quer ativar o sistema e existem zonas no interior da propriedade que devem ficar desligadas, por exemplo, armar e ficar dentro da propriedade.

Após esta operação a tecla **[STAY]** ficará acesa indicando armado parcial.

Baseado nas condições de segurança e suas necessidades o instalador irá definir quais zonas serão desativadas ao armar Parcial ou Ficar.

DESARMAR DIGITE: [CP]

Ao entrar na propriedade pela zona de entrada, o teclado irá emitir um bip constante pelo período de tempo programado como **tempo de entrada**, anunciando que o **Sistema de Alarme** precisa ser desarmado.

Digitar o **[CP]**, antes que o **tempo de entrada** termine, fará a luz vermelha apagar **[Armado]** e o teclado interromper a contagem do tempo indicando que o sistema foi desativado.

Se a operação não for aceita, bip contínuo, digitar **[CLEAR]** e executar novamente o procedimento.

PARTICIONAMENTO

Este **Sistema de Alarme** permite até duas partições, chamadas genericamente de "A" e "B".

acendendo-as, indicando zona isolada, ou apagando-as, indicando zona não isolada.

Após decidir quais zonas serão isoladas, teclas correspondentes acesas, digitar a tecla **[ENTER]** para confirmar e sair e a tecla **[BYP]** permanecerá acesa informando que há zonas isoladas.

MEMÓRIA DE ALARME

Se houver algum alarme no último período que o **Sistema de Alarme** esteve armado a tecla **[MEM]** irá acender.

Ao acionar a tecla **[MEM]** esta irá piscar indicando estar no modo de verificar memória e a tecla correspondente da zona que houve o alarme também ficará acesa.

Digite a tecla **[CLEAR]** para sair deste modo e a tecla **[MEM]** voltará à normalidade.

ILUMINAÇÃO DO TECLADO

Acionando a tecla **[MEM]** por dois segundos muda o nível de iluminação do teclado.

Após o bip de confirmação e não sendo o nível desejado repita a operação.

AVISO

Para entrar no modo aviso, acionar e manter pressionada a tecla correspondente da zona que se queira como aviso, até ouvir o bip de confirmação. Repita a operação para desativar o bip de aviso da zona em questão.

TECLADO MUDO

Torne o teclado mudo, fazendo a operação aviso utilizando a tecla 9.

Desfaça a operação repetindo a ação.

TESTE SEMANAL DO SISTEMA

Com o **Sistema de Alarme** desarmado e a luz verde **[Pronto]** acesa, percorra cada zona e ative os sensores de presença, abra e feche janelas e portas que estejam protegidas e observe a sinalização das zonas no teclado. Estas deverão acender a medida que cada sensor associado a uma determinada zona for ativado.

DEFEITOS OU MAL FUNCIONAMENTO

Nove tipos diferentes de defeitos e mal funcionamentos, quando ocorrem, são indicados pelo teclado.

Sempre que houver um defeito ou mal funcionamento a tecla **[TBL]** ficará acesa.

Ao acionar a tecla **[TBL]** esta irá piscar indicando estar no modo de ver defeitos.

Nesta situação a tecla que estiver acesa irá indicar um defeito a ela associado.

	TECLA	TIPO DE DEFEITO	DETALHES
TECLE [TBL]	[1] [2]	Defeitos de Energia	[1] Sem Bateria/Bateria Baixa [2] Falha de Alimentação Elétrica
	[4] [5]	Defeitos de Sirene	[4] Sirene Desligada [5] Corrente de Sirene Elevada
	[6]	Defeito de Energia	[6] Corrente Auxiliar Elevada
	[7]	Falha de Comunicação	[7] Sistema, se monitorado, não consegue se comunicar com o Serviço de Monitoramento
	[8]	Perda de Relógio	Perda do Relógio. Veja Ajustes de Relógio
	[9]	Falha de Fiação	[6] Falha de fiação em uma ou mais zonas
	[0]	Linha Telefônica	[0] Falta ou Corte da Linha Telefônica

ACERTO DE RELÓGIO

Tecla **[ENTER]** + **[CP]**. A tecla **[ENTER]** ficará piscando.

Tecla **[MEM]**. A tecla **[MEM]** ficará piscando.

Digite **[HH:MM]** + **[ENTER]** . Entre com a data no formato 24 horas. (Ex.: 18:30).

IDENDIFICAÇÃO DAS ZONAS

PART	ZONA TIPO	DESCRIÇÃO
_____	1	_____
_____	2	_____
_____	3	_____
_____	4	_____
_____	5	_____
_____	6	_____
_____	7	_____
_____	8	_____
_____	9	_____
_____	10	_____
_____	11	_____
_____	12	_____
_____	13	_____
_____	14	_____
_____	15	_____
_____	16	_____
_____	17	_____
_____	18	_____
_____	19	_____
_____	20	_____
_____	21	_____
_____	22	_____
_____	23	_____
_____	24	_____

TEMPOS DO SISTEMA

Entrar e sair do local protegido é possível somente através de portas ou áreas que foram previamente preparadas para tal. Este sistema tem **um tempo de saída** e um ou dois **tempos de entrada**. Quando em alarme a sirene ira soar pelo **tempo de sirene**.

Tempo de entrada 1 ____ segundos pela zona ____.

Tempo de entrada 2 ____ segundos pela zona ____.

Tempo de saída ____ segundos.

Tempo de Sirene ____ minutos.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sistema ativado em ____/____/____.

O Serviço de Monitoramento utiliza a linha telefônica número: _____.

Solicitamos nos informar qualquer mudança que houver nesta linha.

A **Helpnet®** lhe atende pelos telefones: (16) 3721.2004 e (16) 3721.1001.

Seu Código de Identificação de Usuário em nosso cadastro, CSID é o nº: _____.

Copyright ©(2010) – Garcia & Garcia Serv. de Monitoramento Eletrônicos Ltda.

Helpnet®

Marca Registrada Garcia & Garcia Serv. de Monit. Eletr. Ltda - Franca - Brasil

PARADOX

Marca Registrada Paradox Security Systems - Montreal _ Canadá

ADEMCO

Marca Registrada Honeywell Security Group - New York - USA

Este manual foi elaborado para uso exclusivo dos clientes da **Helpnet®**, ficando proibido sua reprodução em todo ou em partes.

A **Helpnet®** se reserva o direito de alterar o conteúdo deste manual, sem prévia notificação.

Elaboração: Garcia & Garcia Serv. de Monit. Eletrônicos Ltda.

Consultoria Técnica: Eng. Miguel Ângelo Garcia

Impressão: Freitas & Corrêa Ltda.

Franca Agosto/2011